

MINI CAMERA מצלמה מיני J10



- מדריך למשתמש -

SHOW

משתמש נכבד!

תודה שבחרת במצלמת הווידיאו של החברה שלנו.

על מנת שתוכל להפעיל את המוצר בקלות ובמהירות, מצורף מדריך למשתמש מפורט, ממנו תוכל לקבל ידע על המוצר, השימוש, הגדרות המערכת, ואמצעי זהירות.

לפני השימוש במוצר זה אנא קרא את כל המידע המצורף למוצר בעיון,

מה שיעזור לך להשתמש במוצר זה טוב יותר.

טיפים למשתמשים:

- נא להקפיד לטעון עם ראש טעינה לא גבוה מ- 1 V5 א2 אין לטעון בטעינה מהירה של 9V, המכשיר עלול להישרף עקב מתח יתר.
- אין לפרמט את המכשיר במחשב או בטלפון הנייד, כדי למנוע אפקט הקלטה גרועה ואובדן קבצים.
- נא להשתמש במוצר זה בסביבה חמה, קרה,

מאובקת או לחה במיוחד

- אל תיתן למוצר זה ליפול בעת השימוש
- הצהרה מיוחדת להשתמש בזהירות, לשים לב לגבות את הנתונים, במידה והנתונים יאבדו או שהקבצים נמחקו בטעות במכונה, החברה לא תהיה אחראית כלל
- החברה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ולשנות את המפרט והעיצוב של המוצר ללא הודעה מוקדמת!
- התמונות והתיאור המפורטים במדריך זה הם לעיון בלבד.
- מוצר זו אינו עמיד למים ואין לחשוף אותה להתזות מים, טיפות, ולחות

מראה המצלמה:

פונקציות הכפתורים:

1. כפתור מצב/חזרה
2. כפתור צילום

3. כפתור צילום וידאו
4. כפתור למעלה/זום תקריב
5. כפתור הדלקה/הפעלה
6. כפתור למטה/זום מרחיק
7. שקע טעינה USB Type-C
8. כפתור איפוס

1. הפעלה/כיבוי

במצב כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. המצלמה מתחילה לעבוד באופן אוטומטי. במצב הפעלה, לחץ והחזק את מקש ההפעלה למשך 3 שניות. המכשיר שומר אוטומטית את קובץ הווידיאו ואת הגדרות המשתמש ומכבה.

פונקציה 1:

הפעל/כבה את התאורה של המסך במצב וידאו או צילום, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה כדי לכבות או להפעיל את

התאורה האחורית של המסך.

פונקציה 2:

להתחיל השמעה/להשהות את ההשמעה במצב תפריט, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה כדי להתחיל את הפעלת הווידיאו או להשהות את הפעלת הווידיאו.

פונקציה 3:

פונקציית אישור בחירה במצב תפריט, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה כדי לאשר את בחירת אפשרויות התפריט.

1. כפתור למעלה/זום תקריב

במצב וידאו או צילום, לחץ לחיצה קצרה כדי להתקרב; במצב השמעה או תפריט, זה חזרה למעלה.

2. כפתור למטה/זום מרחיק

במצב וידאו או צילום, לחץ קצר כדי להתרחק; במצב השמעה או תפריט, זה לרדת למטה.

3. כפתור תפריט/חזרה

במצב וידאו או צילום לחץ כדי להיכנס לתפריט. התמונות הבאות הן תמונות של 4 מצבים, בחר את התמונה הרצויה ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר. לחץ לחיצה קצרה במצב השמעה או תפריט כדי לחזור לפעולה הקודמת.

4. כפתור מצלמה

בצילום לחץ לחיצה קצרה כדי לצלם תמונה/צילום רציף/צילום בזמן.

5. כפתור הקלטה

במצב הקלטה לחץ לחיצה קצרה כדי להתחיל בהקלטה/להפסיק את ההקלטה.

6. לחצן איפוס

כאשר המצלמה קורסת ולא ניתן להפעיל ולכבות כרגיל, לחץ על לחצן האיפוס כדי לאפס את המצלמה.

לאחר האיפוס לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל מחדש.

7. ממשק USB Type-C

טען את המצלמה או קרא את הכרטיס זיכרון

חיבור למחשב

חבר קצה אחד של כבל ה-USB לציאת ה-USB ואת הקצה השני לציאת ה-USB של המחשב. אנא הסר את הדיסק הנשלף בשיטות רגילות כדי למנוע אובדן נתונים. טעינה

הכנס קצה אחד של כבל ה-USB לממשק ה-USB, ואת הקצה השני לממשק ה-USB של המחשב או המטען. זמן הטעינה הוא בדרך כלל 2-4 שעות לטעינה מלאה.

הערה: אם אתה צריך להשתמש במטען לטעינה, מפרט המטען שנבחר חייב לעמוד בדרישות הבאות, אחרת כל תקלה או נזק ייחשבו כנזק

מעשה ידי אדם:

קלט: 50/60Hz 240V AC110-240V מקסימום: 100mA

פלט: (USB) 500mA/5V--DC5V

הערה: מצלמה זו אינה כוללת ראש מטען DC, אנא השתמש ב-USB כדי לטעון ישירות.

תודה שבחרת במצלמה המיוצרת על ידי החברה שלנו. לפני השימוש במוצר זה, אנא הקפד לקרוא את מדריך הוראות זה בפירוט כדי לעזור לך להשתמש בו בצורה בטוחה ונכונה. נשמח לקבל הערות חשובות על המוצרים שלנו.

הערות:

1. אם לא ניתן להפעיל את המצלמה בפעם הראשונה, אנא טען אותה למשך כשעה לפני הפעלתה.
2. כשהסוללה נגמרת, ייקח הרבה זמן להפעיל אותה בפעם הראשונה.
2. התמונות במדריך זה הן להמחשה בלבד,

ואינה אחראית לנזק מקרי שעלול להתרחש במהלך השימוש במדריך זה.

הכל עובד בהתאם לתצורת המוצר המקורית. נא לא להחליף או להסיר חלקי חילוף ללא רשות, או לחבר או לשנות את הציוד. החברה אינה אחראית לאי התאמה או חוסר יכולת מלאכותית לשימוש, שימוש לא חוקי בשינוי וכד'!

לגרימת זיהום הסביבה או גרימת נזק חמור לנפש ולרכוש, דהיינו "פירושה 10 שנים.

הערה: רוב החלקים של מוצר זה עשויים מחומרים לא רעילים ולא מזיקים ידידותיים לסביבה. החלקים המכילים חומרים או יסודות רעילים ומזיקים אינם ניתנים להחלפה עקב הגבלת רמת הפיתוח הטכנולוגי.

המשתמשים מתבקשים להשתמש במוצר זה במסגרת המותרת לפי החוקים הלאומיים, ולא להשתמש במוצר זה למטרות בלתי חוקיות. החברה אינה אחראית לכל מחלוקת הנובעת מהשימוש במוצר זה.

מוצר זה כולל סוללת ליתיום פולימר מובנית. אין לטבול את המוצר במים או נוזלים אחרים, ואין להניח את המוצר במקומות חמים במיוחד כגון אור שמש ואש לאורך זמן.

בתהליך השימוש במוצר זה, אנא גבה את הנתונים בעצמך כדי למנוע אובדן נתונים; החברה אינה אחראית לאובדן נתונים במהלך תהליך התחזוקה,

3. יתכן שבמוצר זה יהיו שינויים טכניים כלשהם בעתיד, המראה והצבע של המוצר כפופים לכל שינוי ללא הודעה מוקדמת;
4. מדריך זה עבר הגנה קפדנית. אם יש טעויות או השמטות בהדפסה או אי הבנות בתוכן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית.

מציין שהחומר הרעיל והמסוכן אינו כלול בכל החומרים ההומוגניים של החלק או שתכולתו מתחת לדרישת הגבול המצוינת בתקן SJ/T11363-200. מציין שהתכולה של חומר רעיל ומסוכן זה בלפחות אחד מהחומרים ההומוגניים של החלק חורגת מדרישת הגבול המצוינת בתקן SJ/T11363-2006. על פי [אמצעים מנהליים לברקת זיהום של מוצרי מידע אלקטרוניים] ו-SJ/T11364-2006-1 [דרישות לסימון ברקת זיהום של מוצרי מידע אלקטרוניים], מוצרי מידע אלקטרוניים יסומנו כי החומרים או היסודות הרעילים והמסוכנים הכלולים ב- מוצרים אינם דולפים או מוטעים כדי למנוע דליפה או מוציאה של המוצרים. מנבלת הזמן

תודה שרכשת את המצלמה שלנו!
אנו ממליצים לך לבקר באתר המותג
www.show-digital.com
ולהתרשם ממגוון המוצרים האיכותי והייחודי שלנו

SHOW

המכירה בסיטונאות וליחידים
ייצור יבוא ושיווק חקשורת ואלקטרוניקה
מייל: 6411690@GMAIL.COM
7U: 02-5011386

